

# Kingfisher

## GSKF008

### 2 X AA(LR6)-1.5V----

Kingfisher Int. Prod. B.V., 175E, 1011 VM, NL  
[www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)  
 Made in China



**Manufacturer • Fabricant • Producent • Produsător • Fabricante:**

**EU Manufacturer:** Kingfisher International Products B.V., Rapenburgstraat 175E, 1011 VM Amsterdam, The Netherlands [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)



- EN** a) Always select the correct size and grade of battery most suitable for the intended use. Information provided with the equipment to assist correct battery selection should be retained for reference.  
 b) Replace all batteries of a set at the same time.  
 c) Clean the battery contacts and also those of the equipment prior to battery installation.  
 d) Ensure that the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).  
 e) Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time.  
 f) Remove exhausted batteries promptly.  
 Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Contact your local Authority or local store for recycling advice. **yyWxx:** Manufacturing date code; year of manufacturing (yy) and week of manufacturing (Wxx).

**To view instruction manuals online, visit [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)**

- FR** a) Choisissez toujours des piles de la taille et de la capacité les plus appropriées à l'usage prévu. Les informations fournies avec l'équipement pour aider au choix des piles appropriées doivent être conservées comme référence.  
 b) Remplacez toutes les piles en même temps.  
 c) Nettoyez les bornes des piles et aussi celle de l'équipement avant d'insérer les piles.  
 d) Veillez à correctement insérer les piles en respectant la polarité (+ et -).  
 e) Retirez les piles de l'équipement avant toute période d'inutilisation prolongée.  
 f) Enlevez les piles des piles usagées.  
 Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.  
 Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.  
**yyWxx:** définit la date de fabrication; l'année de fabrication (yy) et la semaine de fabrication (Wxx)  
[www.castorama.fr](http://www.castorama.fr) • [www.briconoprot.fr](http://www.briconoprot.fr)

- ES** a) Utilice siempre una pila del tamaño y el tipo correcto para el uso en cuestión. Conserve la información que se suministra con el equipo, para consultarla como ayuda para seleccionar la pila correcta.  
 b) Cambie todas las pilas de un conjunto al mismo tiempo.  
 c) Limpie los contactos de las pilas y los del equipo antes de instalar las pilas.  
 d) Asegúrese de instalar las pilas correctamente teniendo en cuenta la polaridad (+ y -).  
 e) Quite las pilas de un equipo cuando no lo vaya a utilizar durante mucho tiempo.  
 f) Quite energuadas las pilas gastadas.  
 Los productos eléctricos usados no deben incluirse en los desperdicios domésticos. Por favor, utilice las instalaciones a su disposición para un tratamiento específico de los mismos. Pregunte a las autoridades locales o a su minorista cómo puede reciclar.  
**yyWxx:** Código de fabricación. Año de fabricación (20yy) y semana de fabricación (Wxx)  
**www.briconoprot.es** Para consultar los manuales de instrucciones en línea, visite [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

- PT** a) Seleccione sempre o tamanho e classificação corretos da pilha mais adequada para a utilização prevista. Guarde a informação de ajuda para selecionar a pilha correta fornecida com o equipamento para futuras referências.  
 b) Substitua todas as pilhas em simultâneo.  
 c) Limpe os contactos das pilhas e do aparelho antes de inserir as pilhas.  
 d) Certifique-se de que as pilhas são instaladas corretamente no que diz respeito às polaridades (+ e -).  
 e) Retire as pilhas, caso não use o aparelho durante um longo período de tempo.  
 f) Retire imediatamente as pilhas gastas.  
 Os produtos elétricos não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum. Recicle-os quando existir instalações para isso.  
 Consulte as autoridades locais ou a sua loja para se aconselhar quanto a reciclagem.  
**yyWxx:** Código da data de fabricação; ano de fabricação (20yy) e semana de fabricação (Wxx)  
[www.briconoprot.pt](http://www.briconoprot.pt) Para consultar manuais de instruções online, visite [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

- PL** a) Należy zawsze wybierać baterie właściwej wielkości i właściwego typu oraz najbardziej odpowiednie do zamierzonych prac. Zaleczone do użycia informacje nt. prawidłowego doboru odpowiednich baterii należy zachować na przyszłość.  
 b) Wszystkie baterie w zestawie należy wymienić jednocześnie.  
 c) Przed założeniem baterii należy wytrzeć styki baterii i styki samego urządzenia.  
 d) Należy pilnować, aby baterie były założone zgodnie z oznaczeniami biegunów (+ i -).  
 e) Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć z niego baterie.  
 f) Rozładowane baterie należy szybko wyjąć.  
 Zużyte urządzenia elektryczne nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy oddać je do sklepów Castorama w wyznaczonych miejscach.

- Wskazówki dotyczące recyklingu można uzyskać od lokalnych władz lub od sprzedawcy.  
**yyWxx:** Kod daty produkcji; rok produkcji (20yy) i tydzień produkcji (Wxx)  
[www.castorama.pl](http://www.castorama.pl) Aby zapoznać się z instrukcją obsługi online, odwiedź stronę [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)
- RO** a) Întotdeauna selectați mărimea și tipul corect de baterie pentru scopul dorit. Pentru consultări viitoare, păstrați informațiile furnizate cu echipamentul asupra selectării tipului corect de baterie.  
 b) Înlocuiți toate bateriile simultan.  
 c) Curățați bornele bateriilor precum și cele ale echipamentului înainte de a instala bateriile.  
 d) Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect în ceea ce privește polaritatea (+ și -).  
 e) Scoateți bateriile din echipamentul care nu urmează a fi utilizat un timp îndelungat.  
 f) Scoateți imediat bateriile descărcate.

- Acet produs este marcat cu simbolul de colectare selectivă pentru deseurile electrice și electronice. Acest lucru înseamnă că acest lucru nu trebuie aruncat împreună cu deseurile menajere, ci trebuie să fie preluat de un sistem de colectare, în conformitate cu Directiva cu privire la reciclare, pentru a minimiza impactul asupra mediului. Produsele electrice și electronice sunt periculoase pentru mediul înconjurător și pentru sănătatea umană, cu armare a prezentei unor substanțe periculoase. Depozitarea adecvată și colectarea aparatului dvs. uzat, contribuie la protejarea mediului înconjurător și a sănătății publice și sunt condiții de bază ale reciclării echipamentelor electrice și electronice uzate. Cooperarea dvs. este vitală pentru a asigura succesul acestor demersuri.  
 Pentru informații suplimentare privind depozitarea echipamentelor electrice și electronice uzate, vă rugăm să contactați autoritățile locale, centrul de colectare a unor astfel de aparate sau reprezentantul de vânzare de la care ați achiziționat aparatul.  
**yyWxx:** Codul datei de fabricație; anul fabricației (20yy) și săptămâna de fabricație (Wxx)  
[www.briconoprot.ro](http://www.briconoprot.ro) Pentru a consulta manuale de instrucțiuni online, vizitați [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products)

- TR** a) Her zaman amaçlanan kullanım için en doğru boyut ve türdeki pilleri seçin. Doğru pil seçimine yardımcı olmak için cihaz ile birlikte sağlanan bilgiler lütfen dikkat edilerek doğru şekilde saklandıklarından emin olun.  
 b) Tüm pilleri aynı anda değiştirin.  
 c) Pili takıldıkları ve de çıkarıldıkları pilleri takmadan önce temizleyin.  
 d) Pillerin kutuplarına (+ ve -) dikkat edilerek doğru şekilde takıldıklarından emin olun.  
 e) Uzun süre kullanılmayacaksa cihazdaki pilleri çıkarın.  
 f) Biten pilleri hemen çıkarın.  
 Kullanılmış elektrikli ürünler ve ev atıklarının birliktmesi tehlikelidir. Elektrikli/Elektronik ürünler veya pil içerisinden bulunan bazı kimyasallar sağlığı ve çevreye zararlı olabilir. Fesillerinin bulunduğu yerlerde geri dönüşümü sağlanmaz. Geri dönüşüm kavayışı için yerel yetkililer veya satış temsilcilerinizi bilgilendirin.  
**yyWxx:** Üretim tarihi kodu; üretim yılı (20yy) ve üretim haftası (Wxx)

**Italaçe Firma:** KOÇTAŞ YAPİ MARKETLERİ TİC. A.Ş., Taşdelen Mah. Sırn Çelik Bulvarı No: 5, 34788 Taşdelen/Cekmeköy (İSTANBUL), Tel: +90 216 4200300 Faks: +90 216 4844413 [www.kocotas.com.tr](http://www.kocotas.com.tr)

**Kullanım klavuzuna internet üzerinden ulaşmak için [www.kingfisher.com/products](http://www.kingfisher.com/products) adresini ziyaret edin**

Yetikli servis itasasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan KOÇTAŞ Müşteri Hattı ve KOÇTAŞ Genel Müdürlük İribat Bilgilerini Faydalanın. KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ BÖSÖ 209 50 50

a) Wählen Sie für mit dem anzubereiten Gerat die Batteriekontakte und auch die Kontakte des Gerats.

b) Bewahren Sie Information zur korrekten Batteriewahl, die mit dem Gerat mitgeliefert werden, als Referenz auf.

c) Ersetzen Sie alle Batterien eines Sets gleichzeitig.

d) Reinigen Sie vor dem Einlegen der Batterie die Batteriekontakte und auch die Kontakte des Gerats.

e) Achten Sie darauf, dass die Batterien entsprechend ihrer Polaritat (+ und -) eingelegt werden.

f) Entfernen Sie die Batterie aus Geraten, die fur langere Zeit nicht benutzt werden.

g) Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend.

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gerate unterliegen der europaischen Richtlinie 2002/96/EC.

Alle Elektro- und Elektronik-Altgerate mussen getrennt vom Hausmüll fur dafur staatlich vorgehene Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemaßen Entsorgung des alten Gerats vermeiden Sie Umweltschaden und eine Gefahrdung Ihrer personlichen Gesundheit. Weiter Informationen zur vorschriftsmaßigen Entsorgung des alten Gerats erhalten Sie bei der Stadtverwaltung oder beim Entsorgungssamt.\*

**yyWxx:** Produktionsdatum code; Produktionsjahr (20yy) und Produktionswoche (Wxx)

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Gerate unterliegen der europaischen Richtlinie 2002/96/EC.

Alle Elektro- und Elektronik-Altgerate mussen getrennt vom Hausmüll fur dafur staatlich vorgehene Stellen entsorgt werden.

Mit der ordnungsgemaßen Entsorgung des alten Gerats vermeiden Sie Umweltschaden und eine Gefahrdung Ihrer personlichen Gesundheit. Weiter Informationen zur vorschriftsmaßigen Entsorgung des alten Gerats erhalten Sie bei der Stadtverwaltung oder beim Entsorgungssamt.\*

**yyWxx:** Produktionsdatum code; Produktionsjahr (20yy) und Produktionswoche (Wxx)

Использование электрoприборов нельзя выбрасывать с бытовым мусором. Используйте места для специальной утилизации. Утилизировать и не выбрасывать в общую массу отходов или производить их неправильной переработке.

**yyWxx:** Код даты производства; год выпуска (20yy) и неделя производства (Wxx)

**Импортер:** ООО «Касторама РУС», Дербеневская наб., дом 7, стр.8, Россия, Москва, 115112 [www.castorama.ru](http://www.castorama.ru) **Онлайн-версия руководства по эксплуатации доступны на странице**

